

Согласовано
Председатель ПК
_____ Н.А Науменко
« ____ » _____ 20 __ г.

Утверждаю
Директор МБОУ «Гимназия №5»
_____ Н.И. Воробьев
_____ 20 __ г.



Инструкция № ____
для водителя по использованию
приборов спутниковой навигации
в случае возникновения экстремальной ситуации.

1. «Тревожная кнопка» прибора спутниковой навигации используется только при возникновении экстремальной ситуации (авария, пожар, блокировка двери, террористический акт и др. чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера) для подачи сигнала диспетчеру, который должен связаться с водителем по «голосовой связи».
2. В случае возникновения экстренной ситуации водитель должен:
 - 2.1 Остановиться.
 - 2.2 Нажать «Тревожную кнопку».
 - 2.3 Ждать ответа диспетчера МЧС по голосовой связи. Диспетчер с Вами свяжется в течение 3-5 минут.
 - 2.4 В случае если оператор не выходит на связь – связаться с МЧС самостоятельно **по телефону 101 (сотовая связь), 112** и сообщить причину вызова.
 - 2.5 Сообщить руководителю организации о возникновении экстремальной ситуации по телефону 89609449556
 - 2.6 В случае нажатия «тревожной кнопки» случайно или по неосторожности, **не дожидаясь ответа диспетчера**, сообщить в МЧС о ложном срабатывании. При звонке указать, что сообщение для Центра Управления Кризисными Ситуациями.
3. Важно:
 - 3.1 Голосовой режим устанавливается в течение 2-3 минут после включения питания.
 - 3.2 Голосовой режим доступен только в зоне приема сотового оператора (BeeLine).
 - 3.3 Голосовой режим осуществлять только во время стоянки.
4. Приступить вместе с сопровождающим к эвакуации детей через основные и аварийные выходы.
5. Приступить к тушению пожара первичными средствами.
6. Сопровождающему отвести детей в безопасное место, при необходимости оказать первую медицинскую помощь с использованием медицинских аптечек автобуса.